

異常停止時 S T P 出力

CPDシリーズでは異常停止（ELS，SV ALM，SLS，DLS，EMGによる停止）時にSTP出力することができます。この時、他軸の動作モードレジスタの「STP入力による停止」を有効にすることで異常停止時に他軸を停止することができます。

また複数のボードに渡って、この機能を使用したい場合は各ボードのSTP端子を接続します。

（１）STP入力による停止

異常停止時に停止したい全ての軸に設定します。

RMDのビット24 = 1で有効

= 0で無効

（２）異常停止時にSTP出力

異常停止時に他軸を停止したい場合設定します。

RMDのビット25 = 1で有効

= 0で無効